

## **Návod k sestavení domečku WISTLER PARK**

Při montáži tohoto domečku dbejte, prosím, instrukcí k sestavení a přiloženého obrázku, který Vám usnadní montáž. Použití vrutů dle obrázku. Neodchylujte se od plánu a neupravujte design.

Sestavíme si konstrukci z **hranolů** o délce **138 cm (5x)**, **120 cm (2x)** a **šikmých vzpěr (8x)**, na kterou se posadí **podlaha** o rozměrech **120 x 207 cm**. Následně smontujeme **žebřík**, který má vnější šíři **64 cm** (tuto šíři jsme si připravili při montáži stojen a podlahy). Vnitřní vzdálenost mezi jednotlivými **špruslemi (5x)** je **23 cm**. Nyní se pustíme do samotného domečku. Nejprve namontujeme **přední a zadní díl** (tvar A) o rozměrech **120 x 150 (117) cm**, ke kterým připevníme **boční stěny** o rozměrech **137 x 117 cm**.

Po sestavení obvodových stěn namontujeme **dvířka (2 ks)**, **okenice (2ks)** a **madlo (1x)**.

Než připevníme střechu je potřeba sestavit zábradlí. Na to použijeme **hranoly** o délce **117 cm (2x)**, které připevníme k podlaze, k nim ještě připevníme **hranoly** o rozměrech **106 cm (2x)**, **vzpěry** o délce **70 cm (2x)** a na střed vrchního dílu zábradlí přiděláme **podpěru střechy** o délce **33 cm (1x)**. Již můžeme namontovat **střechu** o rozměrech **83 x 238 cm (2x)**, na kterou přiděláme lepenku a okrajové lišty.

Na závěr dokončíme zábradlí přiděláním **okrasných prken (8x z přední strany a 5x z boku)**.

**!!!Pozor, chcete-li k domečku přidělat skluzavku o délce 3 m, boční okrasná prkna nepřiděláváme, stejně tak dvířka (mohlo by dojít k úrazu, v případě, že by si zde hrálo více dětí)!!!**

Dřevo je **tlakově ošetřeno impr. nátěrem** – skvrny na povrchu zmizí vzdušnou vlhkostí (tyto skvrny **nemají** vliv na výrobek).

Zbytky smůly (bílá terče) – z estetických důvodů seškrábněte.